


ARCAM

CD5



Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
6. Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen und anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Nicht die Sicherheiten des polarisierten oder geerdeten Steckers außer Kraft setzen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte, wobei der eine breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, bitten Sie einen Elektriker, die veraltete Steckdose auszuwechseln.
9. Schützen Sie das Netzkabel, sodass möglichst nicht darauf getreten und ein Einklemmen verhindert wird. Besondere Vorsicht sollte man bei Netzsteckern, Steckdosen und an der Ausgangsstelle im Gerät walten lassen.
10. Verwenden Sie nur Befestigungs- und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
11. Dieses Gerät ist für den Einsatz in gemäßigten Klimazonen mit einer Höchsttemperatur von 35 °C ausgelegt.
12. Verwenden Sie das Gerät nur auf einem vom Hersteller empfohlenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Gestell oder Tisch. Bei Verwendung eines Wagens, die Geräte/Wagen-Kombination vorsichtig bewegen, um Verletzungen durch Umstürzen zu vermeiden.
13. Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker des Geräts.
14. Wenden Sie sich mit allen Wartungsarbeiten stets an einen autorisierten Kundendienst-Mitarbeiter. Das Gerät muss gewartet werden, sobald es auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Das ist der Fall, wenn z. B. das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Flüssigkeiten über das Gerät geschüttet wurden oder Gegenstände darauf gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder es fallen gelassen wurde.
15. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose.
16. Der Netzstecker des Stromkabels muss weiterhin betriebsbereit sein.
17. Dieses Gerät darf nur mit dem vom Hersteller gelieferten Stromkabel und/oder Ladekabel verwendet werden.



ACHTUNG: UM DAS RISIKO VON BRAND ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN, SETZEN SIE DAS GERÄT WERDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wassertropfen oder -spritzern aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

VORSICHT	
STROMSCHLAGEFAHR. NICHT ÖFFNEN.	
	DIESES SYMBOL AUF DEM PRODUKT BEDEUTET, DASS IM GEHÄUSE DES PRODUKTS NICHT ISOLIERTE, GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN VORHANDEN SIND, DIE DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS BEINHALTEN KÖNNEN.
	DIESES SYMBOL AUF DEM PRODUKT BEDEUTET, DASS SICH IN DIESER ANLEITUNG WICHTIGE BETRIEBS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN BEFINDEN.

Besuchen Sie die Produktseite auf ARCAM.co.uk und laden Sie das Sicherheitsdatenblatt herunter, um eine vollständige Liste der Sicherheitshinweise zu erhalten.

Klasse II-Produkt

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein doppelt isoliertes elektrisches Gerät der Schutzklasse II. Das Gerät wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde („ground“ in den USA) benötigt.

ARCAM

Inhaltsverzeichnis

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	2
Inhaltsverzeichnis	3
Verpackungsinhalt	4
Gerät aufstellen	4
Vorderseite	5
Rückseite	5
Fernbedienung	6
Display-Steuerung	6
Wahl des Eingangssignals	6
Wiedergabesteuerung	6
Anschließen des CD-Players	7
Analoger Anschluss	7
Wichtige Tipps	7
Digitaler Anschluss	8
Wichtige Tipps	8
Inbetriebnahme	9
Stromversorgung	9
Standby	9
Automatischer Standby-Modus	9
Eine CD wiedergeben	9
Wiedergeben von einem USB-Stick	9
Menü	10
Menübaum	10
Unterstützte Formate	10
Disc-Formate	10
Dateiformate	10
Störungserkennung	11
Technische Daten	11

ARCAM

Vielen Dank, dass Sie sich für ARCAM entschieden haben

ARCAM ist seit mehr als 45 Jahren ein Spezialist für die Herstellung von HiFi- und Heimkinoproducte mit erstklassiger Klangqualität. ARCAM CD5 ist das neueste Modell unserer preisgekrönten CD-Player-Reihe, deren erstes Modell – ARCAM Delta 70 – 1986 den Markt eroberte.

Der ARCAM CD5 wurde entwickelt, um Ihnen jahrzehntelang eine zuverlässige CD-Wiedergabe mit außergewöhnlicher Musikalität zu bieten, damit Sie Ihre Musik in vollen Zügen genießen können. Diese Schnellstartanleitung unterstützt Sie bei der Installation und Verwendung Ihres CD5.

Im unwahrscheinlichen Fall einer Störung oder wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an luxurysupport@harman.com oder telefonisch unter +44 (0) 1707 668012 oder +1 888 691 4171 an unser engagiertes Support-Team. Wenn Sie einfach nur weitere Informationen über ARCAM Produkte benötigen, hilft Ihnen unser Händlernetz gerne weiter. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Arcam-Website www.arcam.co.uk.

Verpackungsinhalt


- CD-Player ARCAM CD5
- IR-Fernbedienung
- 2 x AAA-Batterien für die Fernbedienung
- Regionalspezifische(s) Netzkabel
- Sicherheits- und Konformitätsdokument
- Kurzanleitung

Gerät aufstellen


- Stellen Sie den CD-Player auf einem ebenen festen Untergrund auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, sowie Hitze- und Feuchtigkeitsquellen.
- Es ist nicht empfehlenswert, den CD5 auf einen Verstärker oder eine andere Wärmequelle zu stellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernbedienungsempfänger links neben dem Display auf der Vorderseite des Geräts nicht verdeckt wird, da dies sonst die Verwendung der Fernbedienung beeinträchtigt.
- Stellen Sie keinen Plattenspieler auf dieses Gerät. Plattenspieler reagieren sehr empfindlich auf das von Netzteilen erzeugte Rauschen, das als Hintergrundbrummen zu hören ist, wenn sich der Plattenspieler zu dicht am Gerät befindet.
- Die normale Funktion des Geräts kann durch starke elektromagnetische Interferenzen gestört werden. Setzen Sie in diesem Fall einfach das Gerät mit der Ein-/Austaste zurück oder stellen Sie es an einen anderen Standort auf.

Dieses Produkt bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Energieverwaltungsfunktionen zu deaktivieren. Beachten Sie, dass dies den Energieverbrauch des Produkts erhöht.

ARCAM Vorderseite











Rückseite



ARCAM Fernbedienung



	Standby-Betrieb umschalten
	<p>Menü-Navigation</p> <p>Mittlere Taste zur Auswahl des Wiedergabemodus (Zufallswiedergabe/Wiederholung) während der Wiedergabe</p> <p>Links = Wiedergabe vom USB-Stick</p> <p>Rechts = Wiedergabe vom CD-Fach</p>
	Verstärker-Lautstärkeregler (nur ARCAM-Verstärker)
	Verstärker-Stummschaltung ein oder aus (nur ARCAM-Verstärker)
	Display-Helligkeit
	Transporttasten – Wiedergabe/Pause (langes Drücken zum Anhalten), Zurück/Vorwärts springen
	Menütaste
	Musikinfo-Taste

Hinweis: Die falsche Verwendung von Batterien kann gefährliche Folgen haben. Alte und neue Batterien nicht mischen. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien zusammen. Auch wenn sie ähnlich aussehen, können unterschiedliche Batterien unterschiedliche Spannungen haben. Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt werden.

Entfernen Sie Batterien aus Geräten die länger als einen Monat nicht genutzt werden. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien die in Ihrem Land oder Ihrer Region üblichen Entsorgungsbestimmungen.

Display-Steuerung


Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um das Display ein- oder auszuschalten.


Wahl des Eingangssignals

Um die **USB-Wiedergabe** auszuwählen, drücken Sie die linke Navigationstaste ←.

Um die **CD-Wiedergabe** auszuwählen, drücken Sie die rechte Navigationstaste →.

Wiedergabesteuerung

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu **starten** und zu **unterbrechen**.

Halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung gedrückt, um **die Wiedergabe zu beenden** und zum Anfang zurückzukehren.

ARCAM


Anschließen des CD-Players

Analoger Anschluss

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der CD-Player und der Verstärker von der Stromversorgung getrennt sind.

Schritt 2: Verbinden Sie mit analogen Verbindungskabeln den rechten (R) roten Anschluss des analogen Ausgangs des CD-Players mit dem rechten (R), meist roten Anschluss des CD-Eingangs an Ihrem Verstärker.

Schritt 3: Verbinden Sie den linken (L) weißen Anschluss des analogen Ausgangs des CD-Players mit dem linken (L), meist weißen Anschluss des CD-Eingangs Ihres Verstärkers.



Wichtige Tipps

- Nach dem Herstellen der Verbindungen: Schalten Sie den Verstärker ohne Eingang ein und stellen Sie die Lautstärke auf Minimum. Wählen Sie den CD-Eingang, und erhöhen Sie dann langsam die Lautstärke auf einen geeigneten Hörpegel, während Sie eine CD wiedergeben. Auf diese Weise vermeiden Sie laute Geräusche oder Produktschäden im Falle eines falschen Anschlusses.
- Falls Sie sich unsicher sind, wie Sie Ihr System verbinden sollen, wenden Sie sich an Ihren ARCAM-Händler, der Ihnen gerne behilflich sein wird.


ARCAM

Digitaler Anschluss

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der CD-Player und der Verstärker von der Stromversorgung getrennt sind.

Schritt 2: Verbinden Sie den digitalen Koaxialausgang des CD-Players über ein digitales Koaxialkabel mit einem digitalen Koaxialeingang Ihres Verstärkers.

Alternativ können Sie auch ein optisches Toslink-Verbindungskabel verwenden und den optischen Digitalausgang des CD-Players mit dem optischen Digitaleingang Ihres Verstärkers verbinden.



Wichtige Tipps

- Nach dem Herstellen der Verbindungen: Schalten Sie den Verstärker ohne Eingang ein und stellen Sie die Lautstärke auf Minimum. Wählen Sie den Eingang, der Ihrem Anschluss entspricht und erhöhen Sie dann langsam die Lautstärke auf einen geeigneten Hörpegel, während Sie eine CD wiedergeben. Auf diese Weise vermeiden Sie laute Geräusche oder Produktschäden im Falle eines falschen Anschlusses.
- Falls Sie sich unsicher sind, wie Sie Ihr System verbinden sollen, wenden Sie sich an Ihren ARCAM-Händler, der Ihnen gerne behilflich sein wird.

ARCAM

Inbetriebnahme

Stromversorgung

Mit dem Power Switch auf der Rückseite schalten Sie den CD-Player ein und aus. Schalten Sie den CD-Player ein, wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben.

Standby

Mit der Standby-Taste auf der Vorderseite schalten Sie den CD-Player zwischen **Standby** und **Ein** (Betrieb) um.


Automatischer Standby-Modus



Dieser CD-Player schaltet sich nach 20 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn keine Audiowiedergabe erfolgt und der Benutzer nicht eingreift. Dies dient der Einhaltung internationaler Stromverbrauchsvorschriften. Die Funktion kann über das Menü ausgeschaltet werden. Wie Sie das Menü verwenden können, sehen Sie auf Seite 10.

Eine CD wiedergeben

Der ARCAM CD5 kann Audio- und Daten-CDs abspielen. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den unterstützten Medien auf Seite 10.

Falls nicht bereits ausgewählt, kann das CD-Fach mit der **rechten Navigationstaste** auf der Fernbedienung für die Wiedergabe ausgewählt werden.

Um das CD-Fach zu öffnen, drücken Sie die Taste  (Auswerfen) auf der Vorderseite des CD-Players. Darauf öffnet sich das CD-Fach. Legen Sie Ihre CD mit der Beschriftung nach oben (glänzende Seite nach unten) in das CD-Fach.

Drücken Sie nun die Taste  (Auswerfen) an der Vorderseite des CD-Players, um das CD-Fach zu schließen, oder drücken Sie  (Wiedergeben), um das Fach zu schließen und die Wiedergabe zu starten.


Hinweis: Der CD-Player ist nur für das Aufnehmen von Compact Discs gebaut. Gelangen andere Gegenstände in den CD-Player (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Lebensmittel, Getränke oder Anhängsel), kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Wiedergeben von einem USB-Stick

Der ARCAM CD5 kann Musikdateien abspielen, die auf einem USB-Stick gespeichert sind. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den unterstützten Medien auf Seite 10.

Wenn nicht bereits ausgewählt, kann der USB-Eingang mit der **linken Navigationstaste** auf der Fernbedienung für die Wiedergabe ausgewählt werden.

Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Buchse an der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel.

Drücken Sie nun  (Wiedergabe), um die Wiedergabe zu starten.

Um den Ordner zu wechseln, verwenden Sie die Navigationstasten nach oben oder unten auf der Fernbedienung.

Hinweis: Der CD-Player spielt die Dateien in einem Ordner in chronologischer Reihenfolge ab.

ARCAM

Menü

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste  (MENÜ) auf der Fernbedienung.





Verwenden Sie zum Navigieren im Menü die Navigationstasten auf der Fernbedienung.

Menübaum

Display	Wählen Sie Display Brightness. Die Voreinstellung ist Full .
DAC-Filter	Wählen Sie einen digitalen Filter für die analogen Ausgänge. Die Standardeinstellung ist Slow .
Eco Standby	Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet der CD-Player nach 20 Minuten in den Standby-Modus, wenn keine Benutzerinteraktion oder Wiedergabe erfolgt. Die Voreinstellung ist On .
Disc Auto	Deaktiviert den automatischen Wiedergabestart, wenn eine CD eingelegt wird. Die Voreinstellung ist On .
Auf Standardeinstellung zurücksetzen	Stellt die Werkseinstellungen wieder her.

Unterstützte Formate

Disc-Formate

	Compact Discs (Audio-CDs)
	Einmal beschreibbare Compact Discs (CD-R). Hinweis: Beschreibbare Discs müssen finalisiert werden, damit der CD-Player sie lesen kann.
	Wiederbeschreibbare Compact Discs (CD-RW). Hinweis: Beschreibbare Discs müssen finalisiert werden, damit der CD-Player sie lesen kann.
	CD-TEXT-Discs. Diese Discs enthalten Textinformationen wie Titelnamen, Album- und Künstlernamen.

Dateiformate


Dateityp	Bitrate	Bit-Tiefe	Abtastrate
AAC	8 – 320 kbps		32, 44,1 oder 48 kHz
FLAC		16 oder 24 Bit	32, 44,1, 48, 88,2 oder 96 kHz
MP3	32 – 320 kbps		32, 44,1 oder 48 kHz
WAV		16 oder 24 Bit	32, 44,1, 48, 88,2 oder 96 kHz
WMA	48 – 192 kbps		32, 44,1 oder 48 kHz

ARCAM

Anmerkungen:

- Die Dateien werden je nach Erstellungsdatum von Disc oder USB wiedergegeben. Die zuerst aufgenommene Datei wird als erste wiedergegeben.
- Bei der Wiedergabe einer Datei mit variabler Bitrate ist die angezeigte Titelzeit möglicherweise nicht genau.
- DRM-Inhalte (Dateien mit Digital Rights Management) können nicht wiedergegeben werden.
- Die maximale Ordertiefe ist 9 Ordner.
- Die maximale Ordneranzahl ist 512.
- Die maximale Dateienanzahl ist 65535.
- USB-Sticks müssen mit den Dateisystemen FAT16 oder FAT32 formatiert werden.

Störungserkennung

Problem	Überprüfen Sie folgende Punkte
Kein Ton	Ist der CD-Player richtig angeschlossen und eingeschaltet? Ist der CD-Player richtig an den Verstärker angeschlossen? Ist Ihr Verstärker eingeschaltet, der richtige Eingang gewählt und nicht stummgeschaltet?
Die eingelegte Disc lässt sich nicht wiedergeben	Ist die Disc zerkratzt oder verschmutzt? Ist die Disc mit der falschen Seite nach oben eingelegt? Die Disc sollte mit der glänzenden Seite nach unten eingelegt werden. Wird der Disc-Typ unterstützt? Befindet sich der CD-Player im USB-Modus?
Musikdateien können nicht wiedergegeben werden	Ist der USB-Stick richtig angeschlossen? Werden die Dateien, die Sie wiedergeben möchten, von diesem CD-Player unterstützt? Wenn Sie versuchen, Dateien von einer Disc wiederzugeben, ist diese Disc auch nach der Aufnahme finalisiert worden?
Ton fällt unerwartet aus	Ist die Disc zerkratzt oder verschmutzt? Die Wiedergabe kann durch Vibrationen oder Stöße auf den CD-Player unterbrochen werden. Der CD-Player sollte während der Wiedergabe keinen Bewegungen oder Vibrationen ausgesetzt sein.
Der CD-Player reagiert nicht auf die Fernbedienung	Sind die Batterien der Fernbedienung voll? Richten Sie die Fernbedienung ungehindert auf das Display des CD-Players?
Auf dem Display auf der Gerätefront wird nichts angezeigt	Ist der CD-Player richtig angeschlossen und eingeschaltet? Ist der CD-Player im Standby-Modus? Ist das Display auf „Off“ gedimmt? Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

Technische Daten

Ausgänge	
DAC	ESS ES9018K2M
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz ± 0,05 dB
Nenn-Ausgangspegel	2,0 ± 0,3 V
Harmonische Gesamtverzerrung und Rauschen	0,007 %
Signal-Rauschabstand (A-wtd)	93 dB / 115 dB
Allgemein	
Netzspannung	100-120 V / 220–240 V, 50/60Hz
Maximale Leistungsaufnahme	18 W
Abmessungen in mm (B x H x T) (einschließlich Füße, Bedienknopf und Anschlüsse)	431 x 344 x 83 mm
Gewicht (netto)	6 kg
Gewicht (brutto)	9 kg

Verbraucherprodukt mit Laser der Klasse 1
EN 50689:2021

ARCAM



HARMAN International, Incorporated

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

Danzigerkade 16G 1013 AP Amsterdam, Niederlande

Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel Hempstead,
Hertfordshire, HP3 9TD, Vereinigtes Königreich

www.arcam.co.uk

© 2023 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

ARCAM ist ein Warenzeichen von HARMAN International Industries, Incorporated und registriert in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung erfolgen.