

DENON®

# Quick Setup Guide

CEOL

Network CD Receiver RCD-N11DAB

Start Here  
Starten Sie hier  
Commencez ici  
Iniziare qui  
Iniciar aquí  
Begin hier  
Starta här  
Zacznij tutaj



# Vorbereitung

## Verpackungsinhalt


---



CEOL



Netzkabel




Fernbedienung und R03/AAA-Batterien



DAB-/UKW-Zimmerantenne

## Für die Einrichtung erforderlich


---



Netzwerkrouter

oder

Netzwerk-kabel




Lautsprecher



Lautsprecherkabel

## Optional

---



Mobiles Gerät




TV mit optischem Ausgang



Optisches Kabel


# 1. Verbindung

- 1** Schließen Sie die linken und rechten Lautsprecher an die CEOL an.



















- 2** Schließen Sie das Netzkabel der CEOL an eine Steckdose an.

- 3** Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.




# 2. Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk


Wählen Sie aus einer der folgenden Optionen

<p><b>Drahtlos</b></p> <p>iOS-Gerät iOS Version 7 oder neuer</p> 	<p><b>1</b> Einschalten.</p> 	<p><b>2</b> Sprache wählen.</p> <p>(Nachdem Sie eine Sprache ausgewählt haben, seien Sie bitte geduldig, während die Netzwerkeinstellungen initialisiert werden. Rechnen Sie mit ein paar Minuten Wartezeit.)</p> 	<p><b>3</b> Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät mit Ihrem WLAN verbunden ist. Wählen Sie das Netzwerk mit dem Namen "Denon CEOL" in den Einstellungen im Menü WLAN aus.</p> 	
<p>Router ohne WPS-Taste</p>  <p>Wi-Fi-Router</p>	<p><b>1</b> Einschalten.</p> 	<p><b>2</b> Sprache wählen.</p> <p>(Nachdem Sie eine Sprache ausgewählt haben, seien Sie bitte geduldig, während die Netzwerkeinstellungen initialisiert werden. Rechnen Sie mit ein paar Minuten Wartezeit.)</p> 	<p><b>3</b> Wählen Sie "WLAN-Scan" und warten Sie, während Ihre CEOL nach verfügbaren Netzwerken sucht.</p> 	
<p>WPS-Router</p>   <p>Wi-Fi-Router</p>	<p><b>1</b> Einschalten.</p> 	<p><b>2</b> Sprache wählen.</p> <p>(Nachdem Sie eine Sprache ausgewählt haben, seien Sie bitte geduldig, während die Netzwerkeinstellungen initialisiert werden. Rechnen Sie mit ein paar Minuten Wartezeit.)</p> 	<p><b>3</b> Wählen Sie "Mit WPS-Router".</p> 	

## LAN



- 1 Schließen Sie ein Netzwerkkabel zwischen Ihrem CEOL und Ihrem Router an.  
(Kabel nicht enthalten)




- 2 Einschalten.
- 3 Sprache wählen.
- 4 Bitte warten Sie, während Ihr CEOL eine Verbindung zu Ihrem kabelgebundenem Netzwerk herstellt.

**Verbunden!**

- 4 Folgen Sie den Anleitungen und tippen Sie auf Weiter.



- 5 Bitte warten Sie, da die Fertigstellung der Verbindung ein paar Minuten dauern kann.  
(Das Display der CEOL zeigt den Status der Verbindung an.)





- 4 Wählen Sie Ihren Netzwerknamen.  
(Wenn Ihr Netzwerkname nicht angezeigt wird, wählen Sie "Noch einmal suchen".)



- 5 Geben Sie Ihr Netzwerkpasswort mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.



**Mit Wi-Fi verbunden!**




- 4 Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die ENTER-Taste.



- 5 Bitte warten Sie, da die Fertigstellung der Verbindung ein paar Minuten dauern kann.  
(Das Display der CEOL zeigt den Status der Verbindung an.)




Drücken Sie die ENTER-Taste.




Wenn die Signalstärke Ihres kabellosen Netzwerks schwach ist, stellen Sie Ihren Router bitte näher am CEOL auf, um den Empfang zu verbessern.

## Einstellung der Netzwerk-Steuerung



Wählen Sie Netzwerk-Steuerung Ein, um CEOL über Ihr Smartphone zu steuern, Bluetooth/Apple AirPlay®/HEOS App zu verwenden und einen konstanten Netzwerkzugang aufrechtzuerhalten. Der Stromverbrauch während des Standby-Betriebs ist hierbei etwas höher.




Wählen Sie Netzwerk-Steuerung Aus, um den Stromverbrauch während des Standby-Betriebs zu reduzieren. Sie können Ihre CEOL nicht über Ihr Smartphone einschalten oder Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App verwenden, bis Ihre CEOL manuell eingeschaltet wird und sich mit Ihrem Netzwerk verbindet.


## Einstellung für das Auto-Update

- 1 Schaltet das Auto-Update ein, so dass zukünftige Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden, sobald sich Ihr CEOL im Standby-Modus befindet.


Wählen Sie "Ein", um das Auto-Update einzuschalten.



Wählen Sie "Aus", um das Auto-Update auszuschalten.




- 2 Legt die Zeitzone für die Region fest, in dem Sie leben.



## Einstellung der Nutzungsdaten

Um unsere Produkte und unseren Kundenservice zu verbessern, sammelt Denon anonyme Informationen darüber, wie Sie Ihren CEOL verwenden. Denon wird die Informationen, die wir sammeln, niemals an Dritte weitergeben.

Wählen Sie "Ja", um Informationen über den Betriebszustand dieses Geräts zu senden.



Wählen Sie "Nein", um keine Informationen über den Betriebszustand dieser Einheit zu senden.




**Einrichtung abgeschlossen!**


# 3. Ihre Musik hören!

## Hören von Internetradio


- 1 Drücken Sie die "INTERNET RADIO"-Taste auf der Fernbedienung.



- 2 Wählen Sie einen Sender und drücken Sie anschließend die ENTER-Taste.




- 3 Wählen Sie "Jetzt wiedergeben" und drücken Sie anschließend die ENTER-Taste.



## Hören von Musik mit Apple AirPlay

- 1 Tippen Sie innerhalb jeglicher App, die AirPlay unterstützt, auf das AirPlay-Symbol.




- 2 Wählen Sie "Denon CEOL" aus der AirPlay-Gerätesliste.




Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr iOS-Gerät im selben Netzwerk wie der CEOL befindet.  
In Abhängigkeit von Betriebssystem und Software-Version sieht der Bildschirm möglicherweise anders aus.

## Musik hören über Bluetooth


- 1 Drücken Sie die Taste  an Ihrem CEOL oder die "Bluetooth"-Taste auf der Fernbedienung, um die Eingangsquelle auf "Bluetooth" umzuschalten.

- Bei erstmaliger Verwendung geht der CEOL automatisch in den Kopplungsmodus über und "Bluetooth Kopplungs-Modus" wird auf dem Display des CEOL angezeigt.




- 2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.




 Für die erneute Verbindung mit einem bereits angemeldeten Bluetooth-Gerät beginnen Sie bei Schritt 2.

- 3 Wählen Sie "Denon CEOL" aus der Bluetooth-Gerätesliste auf Ihrem mobilen Gerät.



- 4 Musik mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät abspielen.




Halten Sie zur Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten die "Bluetooth"-Taste gedrückt, bis "Bluetooth Kopplungs-Modus" auf dem CEOL angezeigt wird.



## Ton Ihres Fernsehers genießen

- 1 Schließen Sie das optische Kabel Ihres TV am "OPTICAL IN 1"-Anschluss des CEOL an.



- 2 Schalten Sie Ihren TV ein.

- Der CEOL wird automatisch eingeschaltet und schaltet den Eingang auf "Optical In 1".

Hinweis: Um "Autom. Wiedergabe" zu deaktivieren, drücken Sie die SETUP-Taste auf Ihrer CEOL-Fernbedienung und stellen Sie "Autom. Wiedergabe" auf "Aus".

### Fehlerbehebung allgemeiner Probleme beim Anschließen an einen Fernseher

Kein Ton:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen.
- Stellen Sie sicher, dass die blanken Kabelenden der Lautsprecherkabel in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Eingang des CEOL auf den optischen Eingang eingestellt ist, an den der Fernseher angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der digitale Ausgang des Fernsehers auf PCM-Audio eingestellt ist, und nicht auf Bitstream, Dolby oder Mehrkanal.

## 4. Genießen Sie Ihre Musik mit der HEOS App



Mit der HEOS App können Sie Ihr CEOL mühelos steuern, um Musik bei vielen Online-Streamingdiensten oder in Ihrer eigenen Musikbibliothek zu entdecken, zu durchsuchen und abzuspielen.

- 1 Laden Sie die HEOS App herunter und öffnen Sie diese. Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die HEOS App auf Ihr mobiles Gerät. Öffnen Sie dann die HEOS App.




Hinweis: Um das CEOL mit der HEOS App zu steuern, muss Ihr Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sein. Lesen Sie die Anweisungen in Schritt 2 "Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk", um Ihr Gerät mit einem Netzwerk zu verbinden.

**2** Erstellen Sie ein HEOS Konto oder melden Sie sich über Ihr HEOS Konto an.

- 1 Tippen Sie in der Registerkarte Navigation auf "Musik".
- 2 Wählen Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol Einstellungen .
- 3 Wählen Sie "HEOS Konto".




**3** Tippen Sie in der Registerkarte Navigation auf "Räume".




**4** Wählen Sie "Denon CEOL" aus der Liste "Räume".




**5** Synchronisieren Sie die Dienste auf dem Bildschirm "Musik". Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Online-Streamingdiensten an oder wählen Sie Ihre eigene Musikbibliothek, um Musik mit Ihrem HEOS Konto zu synchronisieren.



**6** Genießen Sie Ihre Musik.



# Kontakt zu Denon

 **00800-43674357**

## Kostenloses Hilfetelefon

Wir hoffen, dass Sie für viele Jahre Freude an Ihrem HEOS-fähigen Produkt haben. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind zufrieden, wenn Sie es sind.

Die kostenlose HEOS-Hotline (englisch) ist derzeit in Großbritannien, Irland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland verfügbar.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter  
**[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)**


# Bedienungsanleitung

- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.

**[manuals.denon.com/RCDN11DAB/EU/DE/](http://manuals.denon.com/RCDN11DAB/EU/DE/)**



Online-Anleitung



- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter  
**[www.denon.com](http://www.denon.com)**

EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV

PL

CGOL

DENON®

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in Vietnam.  
5411 11839 00AD  
© 2020 Sound United. All Rights Reserved.